

Outsulation[®] Plus MD System[®]



Un sistema de aislamiento y acabado de muros exteriores con drenaje de humedad que incorpora aislamiento continuo y una barrera resistente al aire/agua.

DS110

Outsulation Plus MD System Detalles de Instalación

Table of Contents

Detalle

Sistema Outsulation Plus MD	OPMD 1
Sistema Outsulation Plus MD	OPMD 1a
Aplicación Dryvit/Tremco AWRB	OPMD 2
Preparación de la Abertura - Sistema Dryvit AquaFlash® o Tremco ExoAir 230 (Con Malla)	OPMD 3
Preparación de la Abertura - Tremco Dymonic 100 o Backstop® Flash and Fill (Opción)	OPMD 3a
Preparación de la Abertura - Backstop® NTX™ o Tremco 230 (Opción)	OPMD 4
Integración del Tapajuntas a la Abertura - Sistema AquaFlash® o Tremco ExoAir 230 (Opción)	OPMD 5
Integración del Tapajuntas a la Abertura - Tremco Dymonic 100 o Backstop® Flash and Fill (Opción)	OPMD 5a
Esquinas Interiores / Exteriores	OPMD 6
Esquinas Interiores / Exteriores - Tremco Dymonic 100 o Backstop® Flash and Fill (Opción)	OPMD 6a
Esquina Exterior (Alto Impacto)	OPMD 7
Terminación a Nivel de Suelo	OPMD 8
Terminación a Nivel de Borde de Hormigón	OPMD 9
Terminación de Acera en Cumplimiento ADA	OPMD 10
Terminación de Acera en Cumplimiento ADA - Tremco Dymonic 100/Tremco Waterproofing (Opción)	OPMD 10a
Preparación de EPS @ Penetraciones de Muro	OPMD 11
Alfeizar & Jambas de Ventana	OPMD 12
Tapajuntas de Alfeizar & Jambas @ Ventana	OPMD 13
Cabecera de Ventana	OPMD 14
Opción de J-Riel @ Cabecera de Ventana	OPMD 15
Terminación @ Cubierta con Estructura de Madera	OPMD 16
Terminación @ Cubierta Impermeable	OPMD 17
Preparación en la Intersección de Parapeto / Muro	OPMD 18
Terminación en Parapeto - Cubierta de Tapajuntas	OPMD 19
Terminación en Parapeto - Sustrato Sólido	OPMD 20
Terminación en Parapeto - Sustrato Sólido ExoAir 110AT/Dymonic 100	OPMD 20a
Terminación en Techo Inclinado	OPMD 21
Terminación @ Tapajuntas de Techo	OPMD 22

Detalle

Transición Muro Vertical / Falso Techo Suspendido	OPMD 23
Transición en la Intersección de Falso Techo / Fascia	OPMD 24
Transición de la Fascia @ Falso Techo no Aislado	OPMD 25
Terminación en la Ventilación del Falso Techo no Aislado	OPMD 26
Junta Deslizable Horizontal sin Agujeros de Drenaje	OPMD 27
Junta Deslizable Horizontal con Agujeros de Drenaje - Sistema AquaFlash® (Opción)	OPMD 28
Junta Deslizable Horizontal con Agujeros de Drenaje - Tremco Dymonic Simple Seal (Opción)	OPMD 28a
Junta Horizontal - Cambio de Sustrato	OPMD 29
Terminación Horizontal @ Revestimiento de Piedra	OPMD 30
Terminación Horizontal @ Stucco	OPMD 31
Terminación Horizontal @ Revestimiento de Madera	OPMD 32
Junta de Expansión Vertical - EIFS	OPMD 33
Junta de Expansión @ Muro Transversal - Systema AquaFlash® (Opción)	OPMD 34
Junta de Expansión @ Muro Transversal - Tremco Dymonic - (Opción Sello Simple)	OPMD 34a
Junta de Expansión Vertical - Opción al Mismo Nivel	OPMD 35
Junta de Expansión Vertical - Opción Desplazado	OPMD 36
Junta de Expansión Vertical - Opción de Doble Sellado	OPMD 37
Terminación Vertical @ Revestimiento de Piedra	OPMD 38
Perforaciones	OPMD 39
Fijación de rótulo	OPMD 40
Revelaciones Estéticas	OPMD 41
Gráficos Empotrados	OPMD 42
Gráficos Proyectados	OPMD 43
Molduras EPS	OPMD 44

NOTAS:

Dryvit y Tremco no hacen ninguna representación respecto a la conformidad de sus sugerencias con los códigos de construcción modelo, criterios de ingeniería, aplicaciones específicas o ubicaciones del proyecto. Todos los componentes indicados en las ilustraciones, así como otros que puedan ser necesarios para la integridad del sistema, deberán ser diseñados, detallados e ingenierados por representantes del arquitecto, propietario o contratista para estar en conformidad con los códigos modelos y con los requisitos arquitectónicos y de ingeniería correspondientes a proyectos de construcción específicos.

Dryvit y Tremco no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre el diseño arquitectónico, la ingeniería o la mano de obra de los proyectos que utilicen sistema o productos de Dryvit.

Las responsabilidades de Dryvit y Tremco serán las indicadas en la garantía estándar de Dryvit. Póngase en contacto con Dryvit y Tremco para obtener una copia completa de la garantía.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Tabla de Contenido

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024


File Name:

TOC





IMPACTO NORMAL



ALTO IMPACTO

NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. COMO OPCION, SE PUEDE UTILIZAR DRYVIT TRACK™ EN LA TERMINACION DEL SISTEMA A NIVEL DEL SUELO, CONSULTE OPMD 08 PARA LA CONFIGURACION.
3. DRYVIT DRAINAGE TRACK™ SOLO DEBE USARSE EN TERMINACIONES A NIVEL DEL SUELO.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Sistema Outsulation Plus MD

Drawn by: KAB

Checked by: CB



Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 1





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Sistema Outsulation Plus MD (Opción de Tablero Inicial)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 1a





NOTAS:

1. PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES SOBRE BACKSTOP® NTX™ CONSULTE LA PUBLICACION DS840 DE DRYVIT .
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Aplicación Dryvit/Tremco AWRB

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 2






REVESTIMIENTO DE BARRERA RESISTENTE DRYVIT/TREMCO AIR/WATER


APLICAR EL SISTEMA DRYVIT AQUAFLASH® O TREMCO EXOAIR 230 CON LA MALLA TREMCO 2011 (VER NOTA 1)

PASO #1




INSTALAR UNA TIRA DIAGONAL DE MALLA DRYVIT AQUAFLASH® EN LAS ESQUINAS E INCRUSTARLA EN AQUAFLASH LIQUIDO O MALLA TREMCO 2011 INCRUSTADA EN TREMCO EXOAIR 230 (VER NOTA 1)

PASO #2



INSTALAR EL SISTEMA DRYVIT AQUAFLASH® O TREMCO EXOAIR 230 CON LA MALLA TREMCO 2011 EN LAS JAMBAS (VER NOTAS 1 & 3)

PASO #3



INSTALAR EL SISTEMA DRYVIT AQUAFLASH® O TREMCO EXOAIR 230 CON LA MALLA TREMCO 2011 EN EL CABEZAL (VER NOTAS 1 & 3)

PASO #4

NOTAS:

1. DRYVIT AQUAFLASH® Y TREMCO EXOAIR 230 CON LA MALLA TREMCO 2011, DEBEN EXTENDERSE HASTA LA CARA INTERIOR DE LA ABERTURA.
2. CONSULTE LOS DETALLES DE CABECERA, UMBRAL Y JAMBA PARA LA INTEGRACION DEL TAPAJUNTAS.
3. INSTALE LA UNIDAD DE VENTANA Y LOS TAPAJUNTAS ASOCIADOS, SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, LOS REQUISITOS DEL CODIGO Y LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
4. CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
5. PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES SOBRE BACKSTOP® NTX™, CONSULTE LA PUBLICACION DS840 DE DRYVIT.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Preparación de la Abertura - Sistema Dryvit AquaFlash® o Tremco ExoAir 230 (Con Malla)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 3





APLICAR TREMCO DYMONIC 100 O DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL EN LOS CABEZALES, UMBRALES Y JAMBAS. (VER NOTAS 1, 2 & 3)

REVESTIMIENTO DE BARRERA RESISTENTE DRYVIT/TREMCO AIR/WATER

NOTAS:

1. CONSULTE LOS DETALLES DE CABECERA, UMBRAL Y JAMBA PARA LA INTEGRACION DEL TAPAJUNTAS.
2. CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Preparación de la Abertura - Tremco Dymonic 100 o Backstop® Flash and Fill (Opción)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:


OPMD 3a






APLICAR DRYVIT GRID TAPE™
O TREMCO EXOAIR 230 CON LA
MALLA TREMCO 2011
(VER NOTAS 1, 2 & 6)

PASO #1



DRYVIT BACKSTOP® NTX™ -
TEXTURE O TREMCO EXOAIR 230
(VER NOTA 2)


PASO #2



APLICAR EL SISTEMA DRYVIT AQUAFLASH®
O TREMCO EXOAIR 230 CON LA MALLA
TREMCO 2011
(VER NOTAS 2, 4 & 6)

4" (102 MM) MIN.
(TYP.)

PASO #3



REVESTIMIENTO DE BARRERA RESISTENTE
DRYVIT/TREMCO AIR/WATER APLICADO EN
LA SUPERFICIE DE EL MURO
(VER NOTA 4)

PASO #4

NOTAS:

1. APLICAR DRYVIT GRID TAPE™ O TREMCO EXOAIR 230 CON LA MALLA TREMCO 2011 EN LA CABECERA, JAMBAS Y ESQUINAS DE LAS ABERTURAS Y JUNTAS DEL REVESTIMIENTO.
2. APLICAR CON LLANA DRYVIT BACKSTOP® NTX™-TESTURE SOBRE DRYVIT GRID TAPE™ O APLICAR TREMCO EXOAIR CON LA MALLA TREMCO 2011 HASTA LA CARA INTERIOR DE LA ABERTURA, SE DEBEN RELLENAR TODOS LOS HUECOS, PUEDE SER NECESARIAS VARIAS PASADAS. COMO OPCION DRYVIT GRID TAPE™ AND DRYVIT BACKSTOP® NTX™-TEXTURE, TAMBIEN PUEDE APLICARSE EN EL UMBRAL ANTES DE LA APLICACION DEL SISTEMA DRYVIT AQUAFLASH®.
3. INSTALE LA UNIDAD DE VENTANA Y LOS TAPAJUNTAS ASOCIADOS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, LOS REQUISITOS DEL CODIGO Y LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
4. CONSULTE LOS DETALLES DE CABECERA, UMBRAL Y JAMBAS PARA LA INTEGRACION DEL TAPAJUNTAS.
5. PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES SOBRE BACKSTOP® NTX™, CONSULTE LA PUBLICACION DS840 DE DRYVIT.
6. CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Preparación de la Abertura - Backstop® NTX o Tremco 230 (Opción)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:


OPMD 4





VER HOJA OPMD 3 Y OPMD 4
PARA LA PREPARACION DE LA
ABERTURA ANTES DE LA INSTALACION
DEL TAPAJUNTAS


PASO #1



APLICAR EL SISTEMA DRYVIT AQUAFLASH®
O TREMCO EXOAIR 230 CON LA MALLA
TREMCO 2011, SOLAPANDO LAS UNIONES
SOBRE EL BORDE DEL TAPAJUNTAS
(VER NOTA 1)

PASO #2

VER HOJA OPMD 12 Y OPMD 13
PARA LOS DETALLES DE JAMBAS



INSTALAR LA UNIDAD DE VENTANA Y LOS
TAPAJUNTAS ASOCIADOS. APLICAR EL
SISTEMA DRYVIT AQUAFLASH® O TREMCO
EXOAIR 230 CON LA MALLA TREMCO 2011
SOBRE EL BORDE VERTICAL DEL TAPAJUNTAS
(VER NOTA 1)

PASO #3

NOTAS:

1. CONSULTE OPMD 12 Y OPMD 13 PARA LA INSTALACION DEL TAPAJUNTAS.
2. PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES SOBRE BACKSTOP® NTX™, CONSULTE LA PUBLICACION DS840 DE DRYVIT.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Integración del Tapajuntas a la Abertura - Sistema AquaFlash® o Tremco ExoAir 230 (Opción)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:


OPMD 5





VER HOJA OPMD 3a
PARA LA PREPARACION DE LA
ABERTURA ANTES DE LA INSTALACION
DEL TAPAJUNTAS


PASO #1



APLICAR TREMCO DYMONIC 100 O
DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL
SOLAPANDO SOBRE EL BORDE DE LA
LAMINA DEL TAPAJUNTAS.
(VER NOTAS 1, 2 & 3)

PASO #2

VER HOJA OPMD 12 Y OPMD 13
PARA LOS DETALLES DE JAMBAS



INSTALAR LA UNIDAD DE VENTANA Y
LOS TAPAJUNTAS ASOCIADOS.
APLICAR DYMONIC 100 FLASHING
O DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL
SOBRE LA PATA VERTICAL DEL TAPAJUNTAS.
(VER NOTAS 1, 2 & 3)

PASO #3

NOTAS:

1. CONSULTE OPMD 12 Y OPMD 13 PARA LA INSTALACION DEL TAPAJUNTAS.
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Integración del Tapajuntas a la Abertura - Tremco Dymonic 100 o Backstop® Flash and Fill (Opción)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 5a





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CUBRA DOS VECES LAS ESQUINAS EXTERIORES CON MALLA DE REFUERZO O USE MALLA PARA ESQUINAS.
3. NO SOLAPE LA MALLA DE REFUERZO A MENOS DE 8" (203 MM) DE UNA ESQUINA.
4. LOS BORDES EXTERIORES DE LOS PANELES DE AISLAMIENTO DEBEN ESTAR DESFASADOS.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Esquinas Interiores / Exteriores

Drawn by: KAB

Checked by: CB

Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 6



1/2" X 1/2" APLICAR UNA CUERDA DE TREMCO DYMONIC 100
LIJAR LA PLACA DE AISLAMIENTO SEGUN SEA NECESARIO

ADHESIVO DRYVIT APLICADO EN CONFIGURACION VERTICAL CON UNA LLANA DENTADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EPS

REVESTIMIENTO DE BARRERA RESISTENTE DRYVIT/TREMCO AIR/WATER


PANEL DE AISLAMIENTO EPS

CAPA BASE DRYVIT

MALLA DE REFUERZO DRYVIT INCRUSTADA EN LA CAPA BASE DRYVIT

CAPA BASE DRYVIT

ACABADO DRYVIT



TRASLAPAR 8" (203 MM) MIN. (VER NOTAS 2, 3 & 4)

8" (203 MM) MIN.

8" (203 MM) MIN.

TRASLAPAR 8" (203 MM) MIN. (VER NOTA 3)

REVESTIMIENTO DE BARRERA RESISTENTE DRYVIT/TREMCO AIR/WATER

TREMCO DYMONIC 100 O DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL (VER NOTAS 5 & 6)

ADHESIVO DRYVIT APLICADO EN CONFIGURACION VERTICAL CON UNA LLANA DENTADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EPS

CAPA BASE DRYVIT

PANEL DE AISLAMIENTO EPS

MALLA DE REFUERZO DRYVIT INCRUSTADA EN LA CAPA BASE DRYVIT

CAPA BASE DRYVIT

ACABADO DRYVIT

NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CUBRA DOS VECES LAS ESQUINAS EXTERIORES CON MALLA DE REFUERZO O USE MALLA PARA ESQUINAS.
3. NO SOLAPE LA MALLA DE REFUERZO A MENOS DE 8" (203 MM) DE UNA ESQUINA.
4. LOS BORDES EXTERIORES DE LOS PANELES DE AISLAMIENTO DEBEN ESTAR DESFASADOS.
5. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
6. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Esquinas Interiores / Exteriores - Tremco Dymonic 100 o Backstop® Flash and Fill (Opción)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 6a





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. LOS BORDES EXTERIORES DE LOS PANELES DE AISLAMIENTO DEBEN ESTAR DESFASADOS.
3. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
4. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Esquina Exterior (Alto Impacto)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 7





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. SE REQUIERE UNA JUNTA DE EXPANSION A LO LARGO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CIMENTACION SI SE EXCEDE DE 2'-0" (610 MM).
3. ASEGURESE DE QUE EL BORDE INFERIOR DE LA TIRA DE DRENAJE QUEDE LIBRE PARA DRENAR.
4. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
5. DRYVIT DRAINAGE TRACK SOLO DEBE UTILIZARSE EN TERMINACIONES A NIVEL SUELO.
6. LIJE LIGERAMENTE LA SUPERFICIE DE LA PISTA DE DRENAJE PARA MAXIMIZAR LA ADHERENCIA DEL PRODUCTO.
7. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación a Nivel de Suelo

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024


File Name:

OPMD 8






TREMCO DYMONIC 100 OR DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL OPTION



TREMCO DYMONIC 100 O DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL (VER NOTAS 3, 4 & 6)

TREMCO DYMONIC 100 OR DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL DRAINAGE TRACK OPTION




DRYVIT BACKSTOP® NTX™ - TEXTURA SOBRE DRYVIT GRID TAPE™, DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL O TREMCO DYMONIC 100 (VER DETALLE INSERTADO Y NOTAS 4 & 6)

SISTEMA DRYVIT AQUAFASH® O DRYVIT BACKSTOP® NTX™ - TEXTURA SOBRE DRYVIT GRID TAPE™ (VER NOTAS 3, 4, 5 & 6)

DRYVIT DRAINAGE TRACK COLOCADO CON ADHESIVO DRYVIT AP

DRAINAGE TRACK OPTION



NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. ASEGURESE DE QUE EL BORDE INFERIOR DE LA TIRA DE DRENAJE QUEDE LIBRE PARA DRENAR.
3. LIJE LIGERAMENTE LA SUPERFICIE DE LA PISTA DE DRENAJE PARA MAXIMIZAR LA ADHERENCIA DEL PRODUCTO.
4. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
5. DRYVIT DRAINAGE TRACK SOLO DEBE UTILIZARSE EN TERMINACIONES A NIVEL SUELO.
6. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.


Outsulation® Plus MD System®



Detalle: Terminación a Nivel de Borde de Hormigón				File Name:
Drawn by: KAB	Checked by: CB	Scale: NTS	Date: 7/22/2024	OPMD 9



Dryvit Technical Support: 800-556-7752



NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. EL USO DE ESTOS DETALLES ESTA LIMITADO A APLICACIONES SOBRE LOSAS DE CONCRETO NIVELADAS.
3. INCORPORAR MEDIDAS PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA DE LA INTRUSION DE HUMEDAD, HUMEDADES Y HELADA.
4. PARA PREVENIR LA ACUMULACION DE ESCOMBROS, SE RECOMIENDA TERMINAR EL SISTEMA 2" POR ENCIMA DE LA ACERA.
5. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación de Acera en Cumplimiento ADA

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 10





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. EL USO DE ESTOS DETALLES ESTA LIMITADO A APLICACIONES SOBRE LOSAS DE CONCRETO NIVELADAS.
3. INCORPORAR MEDIDAS PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA DE LA INTRUSION DE HUMEDAD, HUMEDADES Y HELADA.
4. PARA PREVENIR LA ACUMULACION DE ESCOMBROS, SE RECOMIENDA TERMINAR EL SISTEMA 2" POR ENCIMA DE LA ACERA.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación de Acera en Cumplimiento ADA - Tremco Dymonic 100/Tremco Waterproofing (Opción)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024


File Name:

OPMD 10a





PANEL DE AISLAMIENTO EPS



RECUBRIR CON DRYVIT DETAIL MESH®
2 ½" (64 MM) MIN. LA PARTE POSTERIOR
DEL PANEL DE AISLAMIENTO EPS

DETALLE DE MALLA DE REFUERZO DRYVIT
9 ½" (241 MM) X 12" (305 MM) TYP.
(VER NOTA 3)

NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. UBIQUE LAS PLACAS DE AISLAMIENTO DE MANERA QUE LOS BORDES DE LAS PLACAS NO SE ALINEEN CON LAS ESQUINAS DE LA PENETRACION.
3. APLICAR UNA PIEZA DE MALLA DE REFUERZO DE DETALLE DE 9 ½" (241 MM) X 12" (305 MM) DIAGONALMENTE EN CADA ESQUINA.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Preparación de EPS @ Penetraciones de Muro

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 11





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. DRYVIT BACKSTOP® NTX™-TEXTURE SOBRE DRYVIT GRID TAPE™ ES UNA OPCION ALTERNATIVA EN LA CONDICION DE JAMBA Y CABECERA SEGUN EL DETALLE OPMD 04.
4. EL METODO DE ENVOLTURA DE BORDE ES ACEPTABLE EN EL UMBRAL Y LA JAMBAS EN LUGAR DE LA ENVOLTURA TRASERA. LA MALLA DE REFUERZO DE DRYVIT DEBE ESTAR COMPLETAMENTE INCRUSTADA EN LA CAPA BASE DE DRYVIT EN EL BORDE DEL EPS Y DEBE EXTENDERSE SOBRE EL SUSTRATO 2 1/2" (64 MM) MIN.
5. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

**SILL PAN FLASHING
DETAIL**

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Alfeizar & Jambas de Ventana

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 12





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. DRYVIT BACKSTOP® NTX™-TEXTURE SOBRE DRYVIT GRID TAPE™ ES UNA OPCION ALTERNATIVA EN LA CONDICION DE JAMBAS Y CABECERA SEGUN EL DETALLE OPMD 04.
4. LA APLICACION DE ADHESIVO SOLO ES ACEPTABLE CUANDO SE UTILIZA CON EL SISTEMA DRYVIT AQUAFLASH®.
5. EL METODO DE ENVOLTURA DE BORDE ES ACEPTABLE EN EL UMBRAL Y LA JAMBAS EN LUGAR DE LA ENVOLTURA TRASERA. LA MALLA DE REFUERZO DE DRYVIT DEBE ESTAR COMPLETAMENTE INCRUSTADA EN LA CAPA BASE DE DRYVIT EN EL BORDE DEL EPS Y DEBE EXTENDERSE SOBRE EL SUSTRATO 2 1/2" (64 MM) MIN.
6. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Tapajuntas de Alfeizar & Jambas @ Ventana

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 13





NOTAS:


1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Detalle: Cabecera de Ventana				File Name:
Drawn by: KAB	Checked by: CB	Scale: NTS	Date: 7/22/2024	OPMD 14





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. LIJE LIGERAMENTE LA SUPERFICIE DEL J-RIEL PARA MAXIMIZAR LA ADHERENCIA.
3. LA LONGITUD DEL J-RIEL NO DEBE EXCEDER 10'-0" (3.0 MM).
4. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
5. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Opción de J-Riel @ Cabecera de Ventana

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 15





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. ESTE DETALLE NO SE APLICA A PLATAFORMAS EN VOLADIZO. LAS PLATAFORMAS EN VOLADIZO REQUIEREN DETALLES DE TAPAJUNTAS ESPECIFICOS PARA EL TRABAJO.
4. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación @ Cubierta con Estructura de Madera

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 16





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. ASEGURESE DE QUE EL BORDE INFERIOR DE LA TIRA DE DRENAJE QUEDE LIBRE PARA DRENAR.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación @ Cubierta Impermeable

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024


File Name:

OPMD 17






PASO #1



PASO #2



PASO #3

TREMCO DYMONIC 100 O, DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL (VER NOTAS 2 & 3)

½" X ½" APLICAR UNA CUERDA DE TREMCO DYMONIC 100 LIMAR LA PLACA DE AISLAMIENTO SEGUN SEA NECESARIO

TREMCO DYMONIC 100 OR DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL OPTION

NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Preparación en la Intersección de Parapeto / Muro

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 18







ADHESIVO DRYVIT APLICADO EN CONFIGURACION VERTICAL CON UNA LLANA DENTADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EPS

TREMCO EXOAIR 110AT (VER NOTA 4)

TREMCO DYMONIC 100 APLICADO A 40 MILS SOBRE EXOAIR 110AT



EPS SHAPE OPTION (VER NOTA 3)



TREMCO DYMONIC 100/EXOAIR 110AT OPTION

NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. EL METODO DE ENVOLTURA DE BORDE ES ACEPTABLE EN UMBRAL Y LA JAMBAS, EN LUGAR DE LA ENVOLTURA TRASERA. LA MALLA DE REFUERZO DE DRYVIT DEBE ESTAR COMPLETAMENTE INCRUSTADA EN LA CAPA BASE DE DRYVIT EN EL BORDE DEL EPS Y DEBE EXTENDERSE SOBRE EL SUSTRATO 2 1/2" (64 MM) MIN.
3. EL GROSOR MAXIMO DE LA MOLDURA CONSTRUIDA CON EPS NO DEBE EXCEDER LAS 13" (330 MM) EN NINGUN PUNTO MEDIDO DESDE EL SUSTRATO.
4. SE PUEDE UTILIZAR DYMONIC 100 O DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL EN LUGAR DE EXOAIR 110AT. VER LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación en Parapeto - Cubierta de Tapajuntas

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 19





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. EL METODO DE ENVOLTURA DE BORDE ES ACEPTABLE EN UMBRAL Y LA JAMBAS EN LUGAR DE LA ENVOLTURA TRASERA. LA MALLA DE REFUERZO DE DRYVIT DEBE ESTAR COMPLETAMENTE INCRUSTADA EN LA CAPA BASE DE DRYVIT EN EL BORDE DEL EPS Y DEBE EXTENDERSE SOBRE EL SUSTRATO 2 1/2" (64 MM) MIN.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación en Parapeto - Sustrato Sólido

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 20





NOTAS:

- DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
- SE PUEDE UTILIZAR DYMONIC 100 O DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL EN LUGAR DE EXOAIR 110AT. VER LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION.
- EL METODO DE ENVOLTURA DE BORDE ES ACEPTABLE EN UMBRAL Y LA JAMBAS EN LUGAR DE LA ENVOLTURA TRASERA. LA MALLA DE REFUERZO DE DRYVIT DEBE ESTAR COMPLETAMENTE INCRUSTADA EN LA CAPA BASE DE DRYVIT EN EL BORDE DEL EPS Y DEBE EXTENDERSE SOBRE EL SUSTRATO 2 ½" (64 MM) MIN.
- CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
- LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación en Parapeto - Sustrato Sólido
ExoAir 110AT/Dymonic 100

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 20a





NOTAS:

- EXTIENDA EL TAPAJUNTAS DESVIADOR UN MINIMO DE 1" (25 MM) MAS ALLA DE LA CARA DEL SISTEMA.
- EL TAPAJUNTAS DESVIADOR DE TECHO DEBE ESTAR HECHO DE MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSION, 24GA. MINIMO CON JUNTAS IMPERMEABLES.
- EXTIENDA EL REVESTIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL TECHO 5" (127 MM) HACIA ARRIBA POR EL MURO VERTICAL DETRAS DEL TAPAJUNTAS DE METAL.
- LOS TAPAJUNTAS DE METAL MIDEN 10" (254 MM) X 2" (51 MM) MAS LARGOS QUE LA PARTE EXPUESTA DE LA TEJA DE TECHO Y ESTAN DOBLADOS POR LA MITAD PARA PERMITIR DOS PATAS DE 5" (127 MM). AUNQUE NO SE MUESTRA, LOS TAPAJUNTAS DE METAL ESTAN ESCALONADOS (ENTRELAZADOS) CON LAS TEJAS DE TECHO.

- PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES DE TECHOS INCLINADOS, CONSULTE LA PUBLICACION DS106 DE DRYVIT.
- CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
- LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación en Techo Inclinado

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 21





NOTAS:

1. EXTIENDA EL TAPAJUNTAS DESVIADOR UN MINIMO DE 1" (25 MM) MAS ALLA DE LA CARA DEL SISTEMA.

2. EL TAPAJUNTAS DESVIADOR DE TECHO DEBE ESTAR HECHO DE MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSION, 24GA. MINIMO CON JUNTAS IMPERMEABLES.

3. EXTIENDA EL REVESTIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL TECHO 5" (127 MM) HACIA ARRIBA POR EL MURO VERTICAL DETRAS DEL TAPAJUNTAS DE METAL.

4. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.

5. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación @ Tapajuntas de Techo

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 22





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.

2. APLICAR DRYVIT DEMANDIT® O COLOR PRIME™ EN LAS SUPERFICIES DONDE SE APLICARA EL SELLADOR.

3. SE REQUIERE UNA BARRERA RESISTENTE AL AIRE / AL AGUA DRYVIT/TREMCO SOBRE SUSTRATOS VERTICALES. LA APLICACION SOBRE SUSTRATOS HORIZONTALES DEL FALSO TECHO SUSPENDIDO ES OPCIONAL A MENOS QUE SE REQUIERA COMO PARTE DE UN SISTEMA CONTINUO DE BARRERA DE AIRE.

4. SE REQUIERE JUNTA SELLADORA PARA LOS FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS. ES OPCIONAL PARA LOS TECHOS RIGIDAMENTE ENMARCADOS.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Transición Muro Vertical / Falso Techo Suspendido

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 23





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. ASEGURESE DE QUE EL BORDE INFERIOR DE LA TIRA DE DRENAJE QUEDE LIBRE PARA DRENAR.
3. SE REQUIERE UNA BARRERA RESISTENTE AL AIRE / AL AGUA DRYVIT/TREMCO SOBRE SUSTRATOS VERTICALES. LA APLICACION SOBRE SUSTRATOS HORIZONTALES DEL FALSO TECHO SUSPENDIDO ES OPCIONAL A MENOS QUE SE REQUIERA COMO PARTE DE UN SISTEMA CONTINUO DE BARRERA DE AIRE.

4. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
5. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Transición en la Intersección de Falso Techo / Fascia

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 24





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. LOS FALSOS TECHOS SIN AISLAMIENTO EPS REQUIEREN JUNTAS DE EXPANSION CADA 20'-0" (6.1 METERS).
3. CONSULTE LA PUBLICACION DS 173 DE DRYVIT PARA LOS REQUISITOS ESPECIFICOS DE LAS AREAS DE FALSO TECHO.
4. EL BORDE INFERIOR DE LA TIRA DE DRENAJE DE DRYVIT DEBE SER PROTEGIDO DURANTE LA INSTALACION PARA EVITAR OBSTRUCCIONES EN LOS CANALES DE DRENAJE.
5. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
6. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Transición de la Fascia @ Falso Techo no Aislado

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 25





NOTAS:

1. SE RECOMIENDA COLOCAR JUNTAS DE CONTROL CADA 20'-0" (6.1 METERS).
2. CONSULTE LA PUBLICACION DS 173 DE DRYVIT PARA LOS REQUISITOS ESPECIFICOS DE LAS AREAS DE FALSO TECHO.
3. SELLE TODAS LAS JUNTAS AL RAS, INTERSECCIONES Y EXTREMOS DE LAS VENTILACIONES CON SELLADOR COMPATIBLE.
4. CONSULTE LA PUBLICACION DS842 DE DRYVIT PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES DE APLICACION DIRECTA.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación en la Ventilación del Falso Techo no Aislado

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 26





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.

2. COLOQUE LA JUNTA DE SELLADOR EXTERNA DENTRO DE 2" (51MM) DE LA INTERRUPCION EN EL REVESTIMIENTO.

3. LA JUNTA DE EXPANSION EN EL SISTEMA OUTSULATION PLUS MD ES NECESARIA DONDE SE ESPERA UN MOVIMIENTO DIFERENCIAL SIGNIFICATIVO EN LAS JUNTAS DE PISO.

4. PARA CONSTRUCCION CON MARCO DE ACERO; LA JUNTA DE EXPANSION ESTA DISEÑADA PARA ACOMODAR EL MOVIMIENTO EN LA CONEXION DESLIZANTE. PARA CONSTRUCCIONES CON MARCO DE MADERA; LA JUNTA DE EXPANSION ESTA DISEÑADA PARA ACOMODAR LA CONTRACCION TRANSVERSAL DE LAS VIGAS DEL PISO.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Junta Deslizable Horizontal sin Agujeros de Drenaje

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 27





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. LA JUNTA DE EXPANSION EN EL SISTEMA OUTSULATION PLUS MD ES NECESARIA DONDE SE ESPERA UN MOVIMIENTO DIFERENCIAL SIGNIFICATIVO EN LAS JUNTAS DE PISO.
3. COLOQUE LA JUNTA DE SELLADOR EXTERNA DENTRO DE 2" (51MM) DE LA INTERRUPCION EN EL REVESTIMIENTO.
4. DETENER AQUAFASH ANTES DE LA LINEA DE UNION DEL SELLADOR.
5. PARA CONSTRUCCION CON MARCO DE ACERO; LA JUNTA DE EXPANSION ESTA DISEÑADA PARA ACOMODAR EL MOVIMIENTO EN LA CONEXION DESLIZANTE. PARA CONSTRUCCIONES CON MARCO DE MADERA; LA JUNTA DE EXPANSION ESTA DISEÑADA PARA ACOMODAR LA CONTRACCION TRANSVERSAL DE LAS VIGAS DEL PISO.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Junta Deslizable Horizontal con Agujeros de Drenaje - Sistema AquaFlash® (Opción)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 28





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. LA JUNTA DE EXPANSION EN EL SISTEMA OUTSULATION PLUS MD ES NECESARIA DONDE SE ESPERA UN MOVIMIENTO DIFERENCIAL SIGNIFICATIVO EN LAS LINEAS DE PISO.
3. COLOQUE LA JUNTA DE SELLADOR EXTERNA DENTRO DE 2" (51MM) DE LA INTERRUPCION EN EL REVESTIMIENTO.
4. PARA CONSTRUCCION CON MARCO DE ACERO; LA JUNTA DE EXPANSION ESTA DISEÑADA PARA ACOMODAR EL MOVIMIENTO EN LA CONEXION DESLIZANTE. PARA CONSTRUCCIONES CON MARCO DE MADERA; LA JUNTA DE EXPANSION ESTA DISEÑADA PARA ACOMODAR LA CONTRACCION TRANSVERSAL DE LAS VIGAS DEL PISO.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Junta Deslizable Horizontal con Agujeros de Drenaje - Tremco Dymonic Simple Seal (Opción)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 28a





NOTAS:

1. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
2. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®




Detalle: Junta Horizontal - Cambio de Sustrato
 Drawn by: KAB Checked by: CB Scale: NTS Date: 7/22/2024

File Name:
 OPMD 29




Dryvit Technical Support: 800-556-7752



NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. PARA LA INSTALACION DE BACKSTOP® NTX™ DEBAJO DEL REVESTIMIENTO QUE NO SEAN DRYVIT EIFS, CONSULTE LA PUBLICACION DS840 DE DRYVIT.
3. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
4. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

TREMCO DYMONIC 100
O DRYVIT BACKSTOP®
FLASH AND FILL
(VER NOTAS 3 & 4)



Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación Horizontal @ Revestimiento de Piedra

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 30






NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. PARA LA INSTALACION DE BACKSTOP® NTX™ DEBAJO DEL REVESTIMIENTO QUE NO SEAN DRYVIT EIFS, CONSULTE LA PUBLICACION DS840 DE DRYVIT.
3. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
4. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

TREMCO DYMONIC 100 O DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL (VER NOTAS 3 & 4)



Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación Horizontal @ Stucco

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:


OPMD 31





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. PARA LA INSTALACION DE BACKSTOP® NTX™ DEBAJO DE REVESTIMIENTO QUE NO SEAN DRYVIT EIFS, CONSULTE LA PUBLICACION DS840 DE DRYVIT
3. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
4. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.



Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación Horizontal @ Revestimiento de Madera

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 32





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. SE REQUIEREN JUNTAS DE EXPANSION EN SISTEMA EIFS EN ELEVACIONES CONTINUAS, A INTERVALOS QUE NO EXCEDAN LOS 75 PIES (23 METROS).

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Junta de Expansión Vertical - EIFS

Drawn by: KAB

Checked by: CB



Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 33





NOTAS:


1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. COLOQUE LA JUNTA DE SELLADOR EXTERNA DENTRO DE 2" (51MM) DE LA INTERRUPCION EN EL REVESTIMIENTO.

Outsulation® Plus MD System®



Detalle: Junta de Expansión @ Muro Transversal - Sistema AquaFlash® (Opción)				File Name:
Drawn by: KAB	Checked by: CB	Scale: NTS	Date: 7/22/2024	OPMD 34





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.

2. COLOQUE LA JUNTA DE SELLADOR EXTERNA DENTRO DE 2" (51MM) DE LA INTERRUPCION EN EL REVESTIMIENTO.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Junta de Expansión @ Muro Transversal - Tremco Dymonic - (Opción Sello Simple)

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:


OPMD 34a





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP@ FLASH AND FILL ES BACKSTOP@ NTX™.




Outsulation® Plus MD System®



Detalle: Junta de Expansión Vertical - Opción al Mismo Nivel				File Name:
Drawn by: KAB	Checked by: CB	Scale: NTS	Date: 7/22/2024	OPMD 35





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Junta de Expansión Vertical - Opción Desplazado

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 36





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
3. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

TREMCO DYMONIC 100 O DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL (VER NOTAS 2 & 3)

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Junta de Expansión Vertical - Opción de Doble Sellado

Drawn by: KAB

Checked by: CB


Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 37





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.

2. PARA LA INSTALACION DE BACKSTOP® NTX™ DEBAJO DEL REVESTIMIENTO QUE NO SEAN DRYVIT EIFS, CONSULTE LA PUBLICACION DS840 DE DRYVIT.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Terminación Vertical @ Revestimiento de Piedra

Drawn by: KAB

Checked by: CB



Scale: NTS

Date: 7/22/2024


File Name:

OPMD 38





TREMCO DYMONIC 100 OR DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL OPTION



TREMCO DYMONIC 100 O DRYVIT BACKSTOP® FLASH AND FILL SOBRE EL CORDON DE RESPALDO DE CELDA CERRADA (VER NOTAS 2 & 3)



- NOTAS:
1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA CAPA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.
 2. CONSULTE LAS HOJAS DEL PRODUCTO PARA CONOCER LOS METODOS DE APLICACION ESPECIFICOS.
 3. LA UNICA BARRERA RESISTENTE AL AGUA QUE DEBE USARSE CON BACKSTOP® FLASH AND FILL ES BACKSTOP® NTX™.

Outsulation® Plus MD System®



Detalle: Perforaciones				File Name:	
Drawn by: KAB	Checked by: CB	Scale: NTS	Date: 7/22/2024	OPMD 39	





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.

2. EL PERIMETRO DE LA MANGA DEL TUBO, DEBE SER SELLADA PARA EVITAR LA INTRUSION DE AGUA

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Letrero

Drawn by: KAB

Checked by: CB



Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 40





NOTAS:

1. DRYVIT RECOMIENDA QUE LAS APLICACIONES EN LA PLANTA BAJA Y TODAS LAS FACHADAS EXPUESTAS A ESTRES ANORMAL, ALTO TRAFICO O IMPACTO DELIBERADO TENGAN LA CAPA BASE REFORZADA CON MALLA PANZER® ANTES DE LA MALLA ESTANDAR O ESTANDAR PLUS. LA UBICACION DE LAS ZONAS DE ALTO IMPACTO DEBE INDICARSE EN LOS PLANOS DEL CONTRATO.

2. INCLINE EL BORDE INFERIOR DE LA MOLDURA PARA UN BUEN DRENAJE.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Revelaciones Estéticas

Drawn by: KAB

Checked by: CB



Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 41





Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Gráficos Empotrados

Drawn by: KAB

Checked by: CB



Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 42





NOTAS:

- EL GROSOR MAXIMO DE LAS MOLDURAS CONSTRUIDAS CON EPS NO DEBEN EXCEDER LAS 13" (330 MM) EN NINGUN PUNTO MEDIDO DESDE EL SUSTRATO.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Gráficos Proyectados

Drawn by: KAB

Checked by: CB



Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 43





NOTAS:

1. EL GROSOR MAXIMO DE LAS MOLDURAS CONSTRUIDAS CON EPS NO DEBEN EXCEDER LAS 13" (330 MM) EN NINGUN PUNTO MEDIDO DESDE EL SUSTRATO.

Outsulation® Plus MD System®



Dryvit Technical Support: 800-556-7752

Detalle: Molduras EPS

Drawn by: KAB

Checked by: CB

Scale: NTS

Date: 7/22/2024

File Name:

OPMD 44

